

### **Novos Recursos:**

**Código PIN de Segurança** — é um código de 4 dígitos que permite que apenas usuários autorizados acessem o receptor StarFire™ 6000. Os dois níveis de acesso do Código PIN de Segurança são administrador e operador. O acesso de administrador permite que o operador ative ou desative o Código PIN de Segurança, defina e edite os códigos PIN e desbloqueie o receptor. O acesso de operador permite que o operador desbloqueie o receptor.

- *Importante* — se um administrador não puder desbloquear o receptor, um código mestre de desbloqueio poderá ser gerado no StellarSupport™. O StarFire™ 6000 deve estar registrado em uma conta de cliente MyJohnDeere e conectado como proprietário da conta para obter um código mestre de desbloqueio.
- Consulte a edição mais recente do Manual do Operador do StarFire™ 6000 para obter mais informações



---

### **Notificação sobre a Versão**

Essas são as notas de versão do software do StarFire™ 6000. As Notas de Versão podem ser encontradas em [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com). Observação: O uso que você faz do software é regido pelo Contrato de Licença de Usuário Final, incluso no software.

**Copyright © 1996–2019 Deere & Company**