

Itens Resolvidos:

StarFire™ 6000 Sem Preenchimento no VT — Quando o interruptor de partida da máquina está ligado, mas o motor está desligado, o StarFire™ 6000 preenche o VT do monitor. Então, após a partida do motor, o StarFire™ 6000 não carrega mais no VT. Esse problema foi resolvido com o 4.20K.

Notificação sobre a Versão

Essas são as notas de versão do software do StarFire™ 6000. As Notas de Versão podem ser encontradas em www.stellarsupport.com. Nota: O uso que você faz do software é regido pelo Contrato de Licença de Usuário Final, incluso no software.

Copyright © 1996–2019 Deere & Company