

Receptor Starfire™ 6000 USB Direct

1. Faça o download do novo software e salve o arquivo .zip em seu computador (área de trabalho).
2. Selecione o arquivo que agora está na sua área de trabalho e **extraia** os dados (isso seria o mesmo que descompactar) na sua área de trabalho.
3. Usando um dispositivo de armazenamento USB, será necessário criar uma estrutura de arquivo específica. (**Importante: o nome das pastas devem estar em inglês.**)
 - a. Primeiro, crie uma pasta com o nome "Programs" b. Crie uma pasta secundária dentro da pasta "Programs" e a nomeie "Receiver"
4. Copie os arquivos extraídos para o dispositivo de armazenamento USB na seguinte estrutura-**Programs>Receiver**
 - a. Certifique-se que você tem o arquivo **.prc** em seu dispositivo de armazenamento USB localizado na pasta **Receiver**.
Se você possui o arquivo **.prc** localizado na pasta nomeada **Receiver**, o software está pronto para ser instalado.

Na máquina

1. Encontre a entrada USB localizada na parte inferior do receptor StarFire 6000.
2. Insira o dispositivo USB com o arquivo **.prc** incorporado e inicie o download utilizando o monitor localizado dentro da cabine.
3. No monitor, siga os passos abaixo para iniciar o download e programação do receptor StarFire 6000.
 - a. Selecione "Menu principal"
 - b. Selecione o ícone "StarFire 6000"
 - c. Selecione "Unidade USB" (tecla programável "A")
 - e. Selecione "Atualizar receptor"
 - f. Selecione o arquivo correto para programação

Importante – Este processo leva em torno de 3 minutos para ser concluído

 - f. Quando solicitado, selecione o botão "continuar" para prosseguir com as funcionalidades normais de trabalho.