<u>On-line</u> - Simulador de Monitor e CommandARM[™] Guia de Ajuda



- Monitor GS2 1800
- Monitor CommandCenterTM GS3
- Monitor GS3 2630
- Monitor CommandCenterTM Geração 4

Última Atualização: Abril de 2016

Aplicável à Versão do Simulador On-line: 2.8.0

| O QUE HÁ DE NOVO NA VERSÃO ON-LINE | 4 |
|--|---------|
| REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA | 4 |
| VISÃO GERAL | 4 |
| INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÕES | 5 |
| Instalação do Aplicativo Gerenciador da Conexão Or | ı-line5 |
| Atualização do Simulador de Monitor e CommandAR | M™7 |
| INICIO | 7 |
| Configurações de Proxy | 7 |
| Abra o simulador | |
| 1. Escolha uma Máquina | 9 |
| 2. Escolha um Implemento | 9 |
| 3. Escolha um Monitor | 9 |
| 4. Selecione as Opções | 9 |
| Coordenadas iniciais do GPS | |
| Idiomas | |
| FUNÇÕES GERAIS DO SIMULADOR | |
| Botões Comuns | 11 |
| LIGAR/DESLIGAR a Simulação | |
| Ajuda | |
| Funções do Implemento | |
| Sons | |
| Simulação do GPS | |
| INFORMAÇÕES SOBRE MAQUINAS | |
| Colheitadeira | |
| Como Iniciar a Colheita | |
| RowSense™ em Colheitadeira | 14 |
| Colheitadeiras de Algodão | |
| Colhedoras de Cana de Açúcar | |
| Tratores 7R e 8R com CommandCenter™ Geração 4 | 16 |
| INFORMAÇÕES SOBRE IMPLEMENTOS | |
| Enfardadora | |
| Plantadeira | |
| INFORMAÇÕES SOBRE MONITORES | |
| Monitor GS2 1800 | |
| Monitor GS3 2630 | |
| Monitor CommandCenter™ Geração 4 | |
| INFORMAÇÕES SOBRE OPÇÕES | |

Sumário

| 20 |
|----|
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 24 |
| 25 |
| 25 |
| |

<u>On-line-</u>O Simulador de Monitor e CommandARM[™] é um aplicativo baseado em nuvem que pode ser acessado instalando um pequeno aplicativo para gerenciar a conexão do servidor.

O objetivo deste simulador é oferecer suporte e ensinar a usar os monitores John Deere e software de equipamentos associados. O simulador reproduz o software do monitor, software do controlador do equipamento e sensores conectados. Ele pode ser um pouco diferente do software real.

O Que Há de Novo Na Versão On-line

- Atualização do GS3 2630 2016-1 (versão 3.32.1226)
- Plantadeira 1775NT Atualização 2016
- Colheitadeiras de Algodão CP690 e CS690
- Enfardadoras Prismáticas Grandes L330 e L340

Problemas Conhecidos:

- Às vezes, o CommandCenter™ Geração 4 demora até 2 minutos e 30 segundos para carregar.
- Colheitadeiras de Algodão CP690 e CS690 às vezes os alertas impedem a simulação da colheita.
- Vários botões do CommandARM™ ainda não estão funcionais.

Consulte as seções de <u>Informações</u> deste documento para obter as limitações conhecidas, informações adicionais e instruções de operação para cada máquina.

Consulte a Seção Detecção e Resolução de Problemas para obter os itens específicos do computador.

Requisitos Mínimos do Sistema

- Sistema Operacional:
 - Microsoft Windows® 7, 8 e 10 (32 bits e 64 bits)
- 2 GB de RAM
- Resolução da Tela: O simulador está otimizado para 1280 x 800, mas funciona com a maioria das resoluções. Utilizar um cabo HDMI ou de Porta de Vídeo fornecerá uma melhor resolução para visualizar em projetores e TVs.
- **Conexão com a Internet:** O simulador exige uma conexão com a internet. Recomenda-se uma velocidade de conexão de 3 Mbps.

Visão Geral

Há duas maneiras de simular máquinas e implementos:

Real – O software do produto é utilizado, então é o mais preciso possível. Os sinais do sensor do equipamento são simulados.

Simulado – A interface do usuário é recriada. As páginas são bastante realistas, mas pode haver algumas inconsistências com o produto real.

| Máquinas | Modelos | Tipo | Interface Incluída |
|----------------------------|------------|----------|-----------------------------------|
| Trator | Nenhum | Simulado | Nenhum |
| Trator1 | 7R, 8R | Real | Monitor |
| Pulverizador Autopropelido | 4730, 4830 | Real | Monitor e CommandARM [™] |
| Colheitadeira | Série S | Real | Monitor e CommandARM [™] |

| Colheitadeira de Algodão | CP690, CS690 7660, 7760 | Real | Monitor e CommandARM TM |
|---|--------------------------------|----------|------------------------------------|
| Colhedora de Cana-de- Açúcar | CH330, 3520 | Real | Monitor |
| Colhedora de Cana-de- Açúcar | CH570 | Real | Monitor e CommandARM TM |
| SPFH | Nenhum | Simulado | Nenhum |
| | | | |
| Implementos | Modelos | Тіро | Interface Incluída |
| Plantadeira Pneumática | 1910 | Real | Monitor |
| Plantadeira Pneumática | CCS 1990 | Simulado | Monitor |
| Enfardadora | 469, 569 Premium L330, L340 | Real | Monitor |
| Plantadeira | 1720, 1770NT, 1790 | Simulado | Monitor |
| Plantadeira | 1775NT | Real | Monitor |
| Controlador de Taxa Seco | | Real | Monitor |
| | | | |
| Mostradores | Modelos | Тіро | Interface Incluída |
| GS2 1800 | | Real | Monitor |
| GS3 2630 | | Real | Monitor |
| GS3 CommandCenter™ | | Real | Monitor |
| CommandCenter™ Geração 4 | 4100, 4600 | Real | Monitor |
| | | | |
| Opções Adicionais | Modelos | Тіро | Interface Incluída |
| AutoTrac™RowSense™ | | Simulado | Monitor |
| AutoTrac™ Universal | | Real | Monitor |
| Harvest ID Algodão | | Simulado | Monitor |
| Dados Compartilhados de Sincronização da Máquina | | Real | Monitor |
| Estação Meteorológica Móvel | | Simulado | Monitor |
| Receptor StarFire™ | 3000 | Real | Monitor |
| Transferência de Dados sem Fio | | Real | Monitor |
| | | | |

1 – Os tratores 7R e 8R estão disponíveis somente com a seleção do monitor CommandCenter™ Geração 4.

OBSERVAÇÃO: continue a usar o simulador GS2 2600 para Interfaces de implementos que ainda não foram adicionados a este simulador.

Instalação e Atualizações

Instalação do Aplicativo Gerenciador da Conexão On-line

- 1. Faça download do <u>setup.exe</u> e selecione Executar.
- 2. Siga os prompts para instalar.

| Online - Display and CommandARM Simulator Setup |
|---|
| For the following components: |
| Online - Display and CommandARM Simulator |
| Please read the following license agreement. Press the page down key to see the rest of the agreement. |
| JOHN DEERE [™] DISPLAY AND COMMANDARM [™] SIMULATOR - ONLINE AGREEMENT |
| IMPORTANT READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE COMPLETING THE INSTALLATION PROCESS OR USING THE SERVICE: |
| THIS DISPLAY AND COMMANDARM SIMULATOR AGREEMENT ("Agreement") IS A LEGAL AND ENFORCEABLE CONTRACT BETWEEN YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR A SINGLE BUSINESS ENTITY) AND DEERE & COMPANY ACTING THROUGH ITS |
| View EULA for printing |
| Do you accept the terms of the pending License Agreement? |
| If you choose Don't Accept, install will close. To install you must accept this agreement. |
| Accept Don't Accept |

a. Se a mensagem O Windows protegeu o computador aparecer, selecione Mais informações



b. Em seguida, selecione Executar assim mesmo



Atualização do Simulador de Monitor e CommandARM™

O aplicativo gerenciador da conexão on-line atualizará sozinho, conforme necessário, quando for aberto.

Início

Configurações de Proxy

O simulador exige configurações de proxy para conexões de internet de servidor proxy ou VPN. Apenas o tipo de proxy HTTP é suportado.

Configurações – selecione para editar as configurações de proxy.

Fechar simulador – reabra se estiver editando as configurações de proxy enquanto a conexão estiver em andamento.



Indicador de Progresso – geralmente gira por cerca de 20 segundos antes de o simulador ser inicializado. Se o simulador detectar que configurações de proxy são necessárias, aparecerá uma mensagem. Se o simulador não detectar adequadamente o servidor proxy ou se as configurações estiverem incorretas, o indicador de progresso girará até atingir o tempo limite.

| 🔄 Display an | d Command/ | ARM™ Simulator - Or | lline | _ | ٥ | Х |
|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|----|---|---|
| Proxy Settings | Versions | | | | | |
| Proxy Type: H | TTP | | Borti | | | |
| | ile. | | | | | |
| Note: Connect organization's | tion may fail i proxy server | if username and pass . Refer to help guide. | word is required by you | ur | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | ? |

OBSERVAÇÃO: ocorrerá falha de conexão se o nome de usuário e senha forem exigidos pelo servidor proxy da sua organização e não forem detectados pelo simulador. Isso pode ser resolvido acessando qualquer site externo por meio do seu navegador da web e reiniciando o simulador. Outra solução é usar uma conexão diferente com a internet.

Abra o simulador

1. Na área de trabalho do seu computador, selecione **On-line - Simulador de Monitor e** CommandARM™.

| E Display and CommandARM™ Simulator - Online | - × |
|--|-----|
| | |
| Launch Simulator | |
| | |

Aplicativo Gerenciador da Conexão On-line

2. **Iniciar Simulador** – para conectar-se ao simulador pela internet. O simulador abrirá e será transmitido ao seu laptop.

Launch Simulator

Iniciar Simulador



A página de configurações do simulador aparecerá normalmente dentro de 20 segundos, mas pode demorar até 4 minutos dependendo do número de usuários.

1. Escolha uma Máquina

2. Escolha um Implemento

Se você escolher Trator como a máquina, será solicitado então a escolher um implemento.

| Choose an Implement | | | |
|---------------------|-------------|--|-------|
| | | | |
| | | | |
| No Implement | t Selected. | | |
| No Implemen | t Selected. | | |
| No Implemen | t Selected. | | |
| No Implemen | t Selected. | | - The |

3. Escolha um Monitor

Os monitores que são compatíveis com a máquina e o implemento selecionados serão exibidos.



4. Selecione as Opções

As opções disponíveis dependem da máquina, do implemento e do monitor selecionados.

| ■ Display and CommandARM [™] Simulator | 🔶 — 🗢 🗙 |
|---|---|
| Machine Options > Tractor | |
| Implement Options > Planter | |
| Model | |
| IT20 CCS [™] Integral 16 Row Integral 16 Row | © SeedStar™ 2 |
| ◎ 1770NT CCS [™] 24 Row ProXP | © SeedStar™ XP |
| ◎ 1790 CCS [™] 16 Row Split 31 | SeedStar [™] with Active Down Force |
| O AutoTrac Universal Units O U.S. O Metric | Con Lightbar |
| GPS Options | |
| GPS Simulation Spacing 20 Feet Initial GPS Coordinates | ● GPS Only ● Run StarFire[™] 3000 ● No GPS |
| Laste de la social de la social | |

- Executar o StarFire[™] 3000: a interface do StarFire[™] 3000 será preenchida no monitor.
- AutoTrac[™] Integrado: faz com que o simulador se comporte como se estivesse conectado a uma máquina compatível com AutoTrac[™].
- Configurações Avançadas do AutoTrac[™]: faz com que o simulador se comporte como se estivesse conectado a uma máquina com SSU compatível com as Configurações Avançadas do AutoTrac[™].
- AutoTrac[™] Universal: faz com que o simulador se comporte como se estivesse conectado a um ATU.
- Barra de Luzes GreenStar[™]: faz com que o simulador se comporte como se estivesse conectado a uma Barra de Luzes GreenStar[™] (isto é, as Configurações de Barra de Luzes GreenStar[™] aparecerão nas Configurações de Orientação).

Coordenadas iniciais do GPS

Insira as coordenadas do GPS de um talhão para localizar a simulação do GPS em relação a ele.

OBSERVAÇÃO: mover o local do GPS para longe do ponto de referência do talhão selecionado fará com que o ícone da máquina no mapa pareça inclinado. Crie um novo nome de talhão para resolver este problema.

Idiomas

Os idiomas a seguir são suportados pelo simulador.

| Búlgaro | Estoniano | Italiano | Russo |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| Chinês | Finlandês | Letão | Sérvio |
| Croata | Francês | Lituano | Eslovaco |
| Checo | Alemão | Norueguês | Esloveno |
| Dinamarquês | Grego | Polonês | Espanhol |
| Holandês | Húngaro | Português | Sueco |
| Inglês | Islandês | Romeno | Turco |

Alteração do Idioma nas Páginas de Configuração

O idioma da página de configuração do simulador será definido automaticamente pelo sistema operacional do computador.

- 1. Menu Iniciar no computador
- 2. Painel de comando
- 3. Região e Idioma

Alteração do Idioma nos Monitores GS2 1800 e GS3 CommandCenter™

- **†** 1. *Menu* 2. Monitor 分 3. Configurações Setting \$ 4. Role para a caixa de lista e selecione o idioma Alteração do Idioma do Monitor GS3 2630 1. *Menu* 2. Configurações do Monitor
 - 3. Configurações Globais 4. Guia Regional

Alteração do Idioma no Monitor CommandCenter™ Geração 4

Recurso não Disponíveis Atualmente

Funções Gerais do Simulador

Botões Comuns



Anterior



Minimizar



Atualizações de Configurações e de Software



Chave de Partida



Inserir/Remover unidade USB no/do monitor

(Somente monitores GS2 1800, GS3 CommandCenter™ e GS3 2630)

Captura de Tela

LIGAR/DESLIGAR a Simulação

A chave de partida **N** liga/desliga todas as máquinas, implementos e simuladores do monitor selecionados. Pode levar aproximadamente 60 segundos para o monitor carregar.

Ajuda



O botão Ajuda 🔍 abre o site onde as informações de ajuda atualizadas podem ser acessadas.

Funções do Implemento



Alterne entre os alertas disponíveis

\$

Tecla Cancelar alertas. Observação: este botão NÃO apagará alertas que foram acionados pelo software da máquina/implemento.



Plantadeira pneumática - aciona uma condição de erro de Nível Baixo do Tanque Dianteiro



Plantadeira pneumática - interruptor de calibração de metros

Sons

A maioria dos bipes e outros sons estão definidos para DESLIGADO. Eles podem ser LIGADOS/DESLIGADOS ajustando-se o volume em Configurações do Monitor. Os sons de alerta de orientação e tons de rastreamento ainda estarão LIGADOS. Os tons de rastreamento podem ser DESLIGADOS nas Configurações de Orientação, como em um monitor real.

Simulação do GPS



Aumentar a Velocidade

Informações sobre Máquinas

Colheitadeira

Problemas e limitações conhecidos:

- O software mostra todas as opções ao mesmo tempo na página principal da colheitadeira
- Vários botões no CommandARM™ não funcionam
- O Monitor PDU não é totalmente funcional

Como Iniciar a Colheita

- 1. Selecione o meio da Alavanca Multifuncional para iniciar o movimento da colheitadeira.
- 2. Coloque na aceleração máxima
- 3. Defina a marcha





4. Acione o separador



- 5. Acione a plataforma
- 6. O mapa de rendimento deve estar gravando agora



RowSense™ em Colheitadeira

A opção RowSense™ está marcada por padrão nas opções do simulador da colheitadeira.



<u>Operação do RowSense™:</u>

- 1. Selecione o meio da Alavanca Multifuncional para iniciar o movimento da colheitadeira.
- 2. Configure uma linha de orientação no monitor.
- 3. Ative o RowSense™





Set Track 0

30.000(ft)

- f. Status de Ativação do Sistema
- g. Observe que o método de Entrada de Linha pode ser definido para status Manual ou GPS.

3

Mapping

Guidane

Diagnosti

Water Mgm

Equipme

Document

123

Totals

6:35pm

个言

Operação com o método de Entrada de Linha Manual:

- 1. Dirija a colheitadeira até a linha
- 2. Pressione o botão número 3 para abaixar a plataforma
- 3. Pressione o botão de número 3 uma segunda vez para ativar a orientação e os sensores de linha.

iTEC Pro

378.3 (ft)

(+)

RTK

Operação com o método de Entrada de Linha por GPS:

- 1. Dirija a colheitadeira até a linha
- Pressione o botão de número 3 para abaixar a plataforma e ativar a orientação
- 3. Pressione o botão número 3 mais uma vez para acionar os sensores de linha.

Shift Track Settings

104 fft) 3

Е Turn

Estados de Simulação do RowSense™:

Guidance Settings

GreenStar - Guidance

E

sim default

O sensor do RowSense™ está instalado e ativado

70

Steer Sensitivity

X

A

Sensores de Linha Fora da Cultura – O AutoTrac™ está ativo e há dados de GPS válidos, mas não há dados dos calibradores de









GPS ()

cultura. OBSERVAÇÃO: o simulador definirá a entrada de rendimento de cultura para 0 para uma simulação fora da cultura. **Correção Diferencial Perdida** – O AutoTrac™ está ativo e há dados válidos dos calibradores de cultura, mas não há dados suficientes do GPS do StarFire™. OBSERVAÇÃO: o AutoTrac™ funcionará por até 3 minutos sem GPS.



O AutoTrac™ está ativo e há dados válidos do GPS e do sensor dos calibradores de cultura.



OBSERVAÇÃO: consulte o manual do operador do AutoTrac™ RowSense™ para obter instruções mais detalhadas.

Colheitadeiras de Algodão

Problemas e limitações conhecidos:

 Colheitadeiras de Algodão CP690 e CS690 - às vezes os alertas impedem a simulação da colheita.

Colhedoras de Cana de Açúcar

Problemas e limitações conhecidos:

- CH570
 - Vários botões no CommandARM[™] não funcionam
 - Simulação de colheita
 - Configuração do Elevador
- 3520 e CH330
 - Monitor do CommandARM[™] e do PDU
 - Simulação de colheita
 - Configuração do Elevador
 - o 6 códigos de falha aparecem na partida

Tratores 7R e 8R com CommandCenter™ Geração 4

Problemas e limitações conhecidos:

- CommandARM™, Barra de navegação e monitor PDU <u>não</u> estão disponíveis para as seguintes configurações:
 - o 7R e23™
 - o 7R CommandQuad™

Verifique **Simulação dos Controladores da Máquina** nas Opções da Máquina para simular as Configurações do Trator como TDP, Engate e Transmissão. Se não estiverem marcadas, as aplicações de configurações do trator no CommandCenter™ Geração 4 aparecerão como na imagem abaixo.

| scv 🕑 🖯 | _ | × |
|---------|--|---|
| | This feature is currently unavailable. | |

Informações sobre Implementos

Enfardadora

OBSERVAÇÃO: Automação Completa 1 e 2 ainda não estão incluídas.

Exemplo de Operação da Enfardadora:

- 1. Ligue a TDP a partir da janela Enfardadora
- 2. Aumente a **Velocidade** a partir da janela Navegação
- 3. Aumente o fluxo da cultura (Rendimento)



O fluxo da cultura (**Rendimento**) será redefinido automaticamente para **Nenhum** quando o tamanho do fardo for atingido para fins de simulação.



5. Feche a porta **Enterna** a partir da janela Enfardadora.

Exemplo de Operação da Enfardadora com B-Wrap:



O fluxo da cultura (**Rendimento**) será redefinido automaticamente para **Nenhum** quando o tamanho do fardo for atingido para fins de simulação.





4. Depois que a amarração for concluída, DESLIGUE a **TDP** a partir da janela Enfardadora.



a partir da janela Enfardadora.

6. Feche a porta **de la partir da janela Enfardadora**.

OBSERVAÇÃO: use o botão **Redefinir** na janela Enfardadora se as simulações de amarração falharem ou se o alerta de Carga aberta do atuador aparecer frequentemente.



Plantadeira

Problemas e limitações conhecidos:

 Às vezes, as taxas de semente simuladas da Plantadeira 1775NT estão incorretas e o controle de seção desaparece intermitentemente.

Informações sobre Monitores

Monitor GS2 1800

OBSERVAÇÃO: a tela do simulador GS2 1800 aparecerá borrada porque foi reduzida para 75% para caber em uma tela de computador.

Navegação

Existem 3 opções para rolar o botão rotativo no simulador:

- 1. Clique com o botão esquerdo do mouse na parte superior ou inferior do botão rotativo.
- 2. Posicione o mouse sobre a parte central do botão rotativo e gire a roda do mouse.
- 3. Utilize as setas para cima e para baixo do teclado.

Existem 2 opções para selecionar um botão no simulador:

- 4. Pressione o botão de verificação.
- 5. Pressione o meio do mouse (esta opção pode ser necessária para Entradas do Live Edit)

Botão rotativo

Roda do mouse

Entrada do Live Edit







4.5

Monitor GS3 2630

Recursos não Disponíveis Atualmente

- Salvar as configurações de uma sessão para outra não está disponível no simulador on-line.
- Importar e exportar dados não está disponível no simulador on-line.
- Surface Water Pro Plus.

Monitor CommandCenter™ Geração 4

Recursos não Disponíveis Atualmente

- Salvar as configurações de uma sessão para outra não está disponível no simulador on-line.
- Importar e exportar dados não está disponível no simulador on-line.

Informações sobre Opções

Dados Compartilhados de Sincronização da Máquina

Este recurso simula os dados de cobertura e linhas de orientação vindos de uma segunda máquina e voltando para ela (Máquina 2). A cobertura da Máquina 2 funciona a 4 mph (6,4 km/h) com uma largura de implemento de 60 ft (18,3 metros) e vira depois de 0.5 mi (0,8 km). O ícone da Máquina 2 não é exibido e não pode controlar a seção.



Compartilhamento da Configuração

Observação: a configuração da rede é salva entre os usos do simulador.

- 1. Escolha qualquer opção de Máquina e Implemento com o monitor GS3 2630
- 2. Selecione

Dados Compartilhados de Sincronização da Máquina na página Opções do

Monitor. A janela Sincronização da Máquina aparecerá depois que você virar a chave para iniciar o simulador.

| Machine S | ync | $- \times$ |
|--------------|---------------------|------------|
| Client | Deere | |
| | Simulator | _ |
| Farm | Simulator | Щ |
| Field | East 40 | |
| Task | Documentation Off 🔻 | |
| Operator | John | ⊷≊× |
| Status : N/A | | |

- Selecione a mesma Tarefa na janela de Sincronização da Máquina e no monitor. Se você selecionar uma Tarefa diferente de Documentação Desligada no GS3 2630, precisará ajustar a Documentação (Tecla programável I).
- 4. Configuração da Rede no monitor
 - a. Vá para Menu > GS3 > Equipamento (H) > guia Rede
 - b. Selecione Gerenciar Redes
 - c. Selecione Adicionar Novo
 - d. Insira qualquer nome em Nome da Rede
 - e. Selecione Conectar
 - f. Selecione Aceitar
 - g. Agora a **Máquina 2** aparecerá em Rede. Várias qualidades de sinal são simuladas para demonstração.
- 5. Vá para Mapeamento (A) > guia Multimáquina
 - a. Selecione Aplicação na lista: Dados Compartilhados de Sincronização da Máquina
 - b. Marque Compartilhar Cobertura
 - c. Selecione Dispositivo de Comunicação na lista: MCR

| GreenStar - Mapping | A | |
|---|---|---------------|
| Maps Boundaries Flags Multi-Machine | Mapping | GS S |
| Application Machine Sync Shared Data | B Guidance | Resources |
| Share Coverage Communication Device MCR | C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | Equipment |
| Join Shared Data | Wzter Mgmt | Document |
| | Section | 123 Totals |
| | | 3:19pm |

Unir à Cobertura

- 1. Vá para Menu > GS3 > Recursos (G)
- 2. Selecione Unir na caixa da lista de Talhão
- 3. Selecione **Unir** para a Máquina 2 na janela que aparecer. Se a Máquina 2 não estiver na lista, reinicie o simulador.

| Join Shared Data | | | | |
|------------------|---|--|---------|--|
| | Name on Network Operator Last Update Age | Client Farm Field Task | Refresh | |
| 1 | Machine 2 John | Deere Simulator East 40 Documentation Off | Join | |

Observação: em alguns computadores, pode aparecer o alerta de comunicação perdida. Contanto que a máquina ou o implemento ainda apareça no Menu, a simulação ainda está funcionando.

4. Vá para Mapeamento (A)



5. Selecione **Gravando Entre** na **janela Sincronização da Máquina**. A segunda cobertura da máquina aparecerá no mapa à direita da primeira máquina. Pode ser necessário diminuir o zoom para vê-la.



Compartilhar Linha AB a Partir da Máquina 1

- 1. Vá para Menu > GS3 > Orientação (B)
- 2. Selecione Definir Pista 0
- 3. Selecione Compartilhar Linha AB

4. O status na janela Sincronização da Máquina mostrará: Linha AB Recebida

Compartilhar Linha AB a Partir da Máquina 2

- 1. Selecione Enviar Linha de Orientação
- A mensagem Linha AB Recebida aparecerá no GS3 2630. East Line_001 é o nome da pista. Observação: essa linha AB é criada para a localização padrão do GPS do simulador.

Consulte o Manual do Operador da Sincronização da Máquina para obter mais informações.

StarFire[™] 3000

Alarme Calibrar o TCM

O alarme Calibrar o TCM aparecerá uma vez sempre que o simulador for iniciado em uma Máquina, um Implemento ou um Monitor diferente e o TCM não tiver sido calibrado para essa combinação.

| (| ITC 522394.13 StarFire 3000 |
|----------------------------|--|
| Calibra | ate TCM |
| Rec was agai perf | ent system changes indicate that the TCM reinstalled. Please calibrate the TCM in to ensure optimized system ormance. |
| | |
| 1. | Menu 1 |
| 2. | StarFire TM |
| 3. | Guia Configuração |
| 4. | |
| 5. | Selecione Aceitar nas próximas 3 mensagens |

AutoTrac[™] Universal (ATU)

Ativação do ATU

A primeira vez que você executar o ATU com um monitor, precisará ativá-lo inserindo **323**. Com o GS2 1800, gire o botão rotativo do monitor usando a roda do mouse.



Detecção e resolução de problemas

Falha do Simulador ao Iniciar

Normalmente o simulador leva 20 segundos para iniciar. Pode levar até 4 minutos se muitos usuários estiverem iniciando o simulador ao mesmo tempo. Um tempo maior pode ocorrer devido a uma conexão de internet de servidor proxy ou VPN bloqueando a conexão. Consulte a seção em <u>Configurações de Proxy</u>.



CommandCenter™ Geração 4 Aparece Apenas em Uma Parte da Janela



Causa Comum:

• O tamanho da área de trabalho está definido para mais de 100%

Correção Comum:

- 1. Abra Painel de Controle > Aparência e Personalização > Monitor
- 2. Alterar para Menor 100%

Observação: esta configuração afetará o tamanho do texto nos ícones e janelas na sua área de trabalho. Reduzir a resolução da tela do computador irá ampliá-los.



Relatórios de Problemas

Informe os problemas e envie o feedback em <u>www.JohnDeere.com/amscontact</u>. Declare que é a respeito do Simulador On-line de Monitor e CommandARM™ e inclua o texto exato dos erros que está relatando.