

Monitores e Componentes do Sistema GreenStar™

Estas instruções incluem a instalação do Live Update do GreenStar[™], o download de atualizações e a atualização dos monitores GreenStar[™] junto com os componentes do sistema. O GreenStar[™] Live Update é um utilitário executado em um laptop ou computador desktop, e é compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows®. Ele apresenta um alerta quando há uma atualização disponível e gerencia o download e manipulação dos arquivos de atualização para monitores e componentes do sistema GreenStar[™] incluindo Receptores StarFire[™], Monitores GreenStar[™] Originais, Unidade de Controle de Taxa GreenStar[™], etc.

Índice Analítico

Seção A — Faça o download e a Instalação do GreenStar™ Live Update	2
Seção B — Cópia de Arquivos de Atualização para Cartão de Memória Externo	6
Seção C — Monitores GreenStar™ 2 2100 e 2600	.10
Seção D — Monitor GreenStar™ 2 1800	.12
Seção E — Monitor GreenStar™ 3 2630	.14
Seção F — Formatação de um Novo Cartão Compact Flash ou USB	.15
Seção G — Remoção de Arquivos do Cartão Compact Flash ou USB	.17
Seção H — Verificação da Versão Atual do Software Instalado	.18

Seção A

Download e Instalação do GS Live Update

Se já tiver o GS Live Update instalado, vá para a Seção B. Caso contrário, prossiga às seguintes etapas.

- 1. Vá para <u>www.deere.com</u>.
- 2. Clique em Peças e Serviço.
- 3. Clique em StellarSupport™ no menu suspenso.
- 4. Clique em Atualizações do Software.
- 5. Clique para expandir a seção Monitores GreenStar™ 3 2630 e Monitores GreenStar™ 2 (1800, 2100/2600) e Unidades de Controle.
- 6. Clique no botão Download.
- 7. Clique em Salvar.



8. Clique primeiro em Área de Trabalho, e então em Salvar.



OBSERVAÇÃO: Se a janela a seguir aparecer, clique em Executar e vá para a Etapa 6.

ownload comp	lete	
Dowr	nload Complete	
GS2LiveUpdateS	etupNA.exe from stellarsupport.deere.com	
Downloaded: Download to: Transfer rate:	23.8MB in 17 sec C:\Doc\GS2LiveUpdateSetupNA.exe 1.40MB/Sec	
Close this dia	log box when download completes	
	<u>B</u> un Open <u>F</u> older Clos	e

- 9. Quando o download do aplicativo for concluído, localize o ícone GSLiveUpdateSetup.exe na área de trabalho e dê dois cliques nele.
- 10. Selecione seu país e idioma, e então pressione Próximo.

John Deere GS Live Update Setup	X
GS Live Update Preferences	
Select a country and language from options you want and click Next to continue. Select a country:	
United States / Canada 🔹	
Select a language:	
English	
	Next > Cancel

11. Marque a caixa relacionada ao(s) monitor(es) de sua propriedade para fazer download do software adequado e clique em Próximo para continuar.

OBSERVAÇÃO: É recomendado selecionar todos os monitores de sua propriedade para que as atualizações sejam baixadas ao mesmo tempo. Se for necessário fazer download de uma atualização posteriormente, volte para Deere.com e selecione o botão fazer download para a atualização desse monitor; consulte a Etapa 1.



12. Leia a página de Boas-vindas e clique em Próximo para continuar



13. Leia o contrato de licença do software do Live Update, selecione "Eu concordo..." e selecione Próximo para continuar.

License Agreement	*
Please read the following license agreement carefully.	3
GREENSTAR UPDATE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT	* (E)
IMPORTANT READ CAREFULLY: THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (THE "AGREEMENT") IS A LEGAL AND ENFORCEABLE CONTRACT BETWEEN YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR A SINGLE BUSINESS ENTITY) AND DEERE & COMPANY, ACTING THROUGH ITS JOHN DEERE INTELLIGENT SOLUTIONS GROUP BUSINESS ("DEERE") AND GOVERNS YOUR USE OF THE GREENSTAR UPDATE SOFTWARE (THE "SOFTWARE"), INCLUDING COMPUTER PROGRAMS AND, AS APPLICABLE, ASSOCIATED MEDIA, AND THE PRINTED OR ONLINE DOCUMENTATION ("DOCUMENTATION"). DEERE IS WILLING TO LICENSE THE SOFTWARE TO YOU (REFERENCED BELOW AS "YOU" OR "YOUR") ONLY ON THE CONDITION THAT YOU	
 I agree to the terms of this license agreement I do not agree to the terms of this license agreement 	
< Back Next > Cancel	

14. Certifique-se de que o atalho Criar GS Live Update na área de trabalho esteja selecionado e clique em Próximo. O Live Update abrirá automaticamente.



Seção B

Cópia de Arquivos de Atualização para Cartão de Memória Externo

Cartão de Memória refere-se ao Cartão Compact Flash ou dispositivo de memória USB, dependendo de qual monitor está sendo atualizado, o GreenStar™ 2 2100/2600 ou o GreenStar™ 2 1800/GreenStar™ 3 2630, respectivamente.

- 1. Abra o Live Update se ainda não estiver aberto.
- Insira o Cartão de Memória no computador. Verifique se apenas um cartão de memória está inserido.
- Selecione Informações para determinar a versão do software que está atualmente no Live Update para cada monitor.



OBSERVAÇÃO: A versão do software que está atualmente no Live Update deve ser superior à versão atual instalada no monitor. Consulte a Seção H, Etapas 1-5 para mais informações.

4. Selecione Próximo para verificar quais são as últimas atualizações.



OBSERVAÇÃO: É recomendado apagar todos os arquivos de atualização do seu cartão de memória antes de executar a etapa 5. Consulte a Seção G, Etapas 1-9 para instruções desse processo.

IMPORTANTE: Remova todos os arquivos de reprogramação antes de instalar novos arquivos de atualização no cartão de memória ou USB.

OBSERVAÇÃO: Se esta for a primeira vez que está usando seu novo cartão de memória, você precisará formatá-lo antes de salvar qualquer arquivo de atualização nele. Consulte a Seção F, etapas 1-7 para mais instruções sobre este processo.

5. Selecione **Copiar** para transferir os arquivos de atualização do Live Update para o seu cartão de memória.



6. Selecione o Modelo do Monitor e a letra da unidade. Se seu cartão de memória não aparecer, desconecte o leitor do cartão ou o cartão de memória USB e tente outra porta USB, então pressione Atualizar até que ele apareça. Clique em Copiar Agora para copiar as atualizações no cartão de memória.

John Deere GS Live Update	X
Copy Software to storage device	
Select the display model and the letter of the storage device a storage device. Note: If the appropriate drive letter is not in the dropdown list is in the drive, and press Refresh.	and click "Copy Now" to copy to above, make sure the storage device
Select display model:	
2630	•
Select drive letter:	
Removable Disk (D:)	•
Do not copy display software for two different display models o	onto the same storage media.
Info Refresh	Copy Now Cancel

7. Quando a atualização estiver concluída, você verá a seguinte janela. Clique em **Fechar.**



8. Remova o cartão de memória do computador.

Monitores GreenStar™ 2 2100 e 2600

O monitor não estará disponível para uso durante as atualizações do software. O tempo de atualização do monitor e de outras unidades de controle é de uma hora ou mais.

IMPORTANTE: Não remova a alimentação chaveada, a alimentação não chaveada ou o cartão flash durante a reprogramação.

- 1. Insira o cartão compact flash no monitor (com o sistema DESLIGADO).
- 2. Ligue a chave de ignição na máquina para alimentar o monitor.

OBSERVAÇÃO: O monitor verificará as versões do software do monitor e das unidades de controle aplicáveis conectadas ao sistema e listará as atualizações disponíveis no cartão flash. Se a mensagem não for exibida, faça download a atualização do software e copie-a para o cartão flash novamente.



3. Selecione Cancelar para concluir manualmente as atualizações para o



monitor e as unidades de controle

OBSERVAÇÃO: Não pressione Aceitar se houver uma atualização do monitor. Execute as atualizações do software manualmente seguindo as etapas a seguir.

4. Usando o menu, selecione Central de Mensagens.

5. Selecione a tecla programável "A".

Messa	ge Center - Reprogram Device			<u>A</u>	
System Bundle Version: V_2.8.1033_124H				i	
	Component	Softw	are Version		
	GreenStar Display 2600 updated//	V_2.8.10 Card:	33 V_2.8.1033		100 Films Dia band Ga Alizar Galdar Hillinan Hillinan
	GPS Receiver	2.70A Card:	2.805		
	App Controller 1120	Card:	1.51V		
	AirCart Controller	Card:	0.11 A		
₽	Steering Controller	Card:	1.13A		
	E Reprogram				11:49pm
	Device				

- 6. Selecione o Monitor GreenStar™ e selecione "E" (Reprogramar Dispositivo).
- 7. Na caixa suspensa ao lado de Mudar para a versão, selecione a versão mais atual do software.

	·	l	
Reprogram Dev	lce		
<u>Version</u> GPS Receiver 2.80S			
Change to C			
E //	Ĩ �		
			12:59a

8. Selecione Aceitar

 \checkmark

- 9. A seguinte mensagem aparecerá quando a atualização estiver concluída: A atualização foi instalada com sucesso.
- 10. Repita as etapas 6 a 9 nesta seção para atualizar as unidades de controle individuais.

Monitor GreenStar™ 2 1800

O monitor verificará as versões do software do monitor e das unidades de controle aplicáveis conectadas ao sistema e listará as atualizações disponíveis na memória USB. Se esta mensagem não for exibida, faça download da atualização do software e copie-a na memória USB novamente. As atualizações da unidade de controle (por exemplo, Receptor StarFire[™], etc.) permanecem no dispositivo USB e não são armazenadas no monitor.

IMPORTANTE: Não remova a alimentação chaveada, a alimentação não chaveada nem o dispositivo de memória USB durante a reprogramação.

- 1. Insira o dispositivo de memória USB no monitor (com o sistema LIGADO).
- 2. Uma mensagem de *USB Detectado* aparecerá se o monitor reconhecer o dispositivo USB. Leia e Aceite a mensagem.
- 3. Selecione Aceitar para atualizar o monitor e todos as unidades de controle listadas.



OBSERVAÇÃO: O monitor não estará disponível para uso durante as atualizações do software. O tempo de atualização do monitor e de outras unidades de controle é de uma hora ou mais.

4. Durante a reprogramação, a seguinte mensagem aparecerá. O monitor se reiniciará e continuará a reprogramação depois que essa mensagem for aceita.



5. Quando a atualização for concluída, uma mensagem com uma Marca de Seleção Verde aparecerá.

Monitor GreenStar™ 3 2630

O monitor verificará as versões do software do monitor e das unidades de controle aplicáveis conectadas ao sistema e listará as atualizações disponíveis na memória USB. Se esta mensagem não for exibida, faça download da atualização do software e copie-a na memória USB novamente. As atualizações da unidade de controle (por exemplo, Receptor StarFire[™], etc.) permanecem no dispositivo USB e não são armazenadas no monitor.

IMPORTANTE: Não remova a alimentação chaveada, a alimentação não chaveada nem o dispositivo de memória USB durante a reprogramação.

- 1. Insira o dispositivo de memória USB no monitor (com o sistema LIGADO).
- 2. Uma mensagem de *USB Detectado* aparecerá se o monitor reconhecer o dispositivo USB. Leia e Aceite a mensagem.
- 3. Selecione Aceitar para atualizar o monitor e todos as unidades de controle listadas.



OBSERVAÇÃO: O monitor não estará disponível para uso durante as atualizações do software. O tempo de atualização do monitor e de outras unidades de controle é de uma hora ou mais.

4. Quando a atualização for concluída, uma mensagem com uma Marca de Seleção Verde aparecerá.

Seção F

Formatação de um Novo Cartão Compact Flash ou do USB

O monitor verificará as versões do software do monitor e das unidades de controle aplicáveis conectadas ao sistema e listará as atualizações disponíveis na memória USB. Se esta mensagem não for exibida, é necessário verificar qual versão do software está no monitor e cartão de memória.

- 1. Para formatar um novo cartão de memória ou memória USB, insira o cartão de memória no computador.
- 2. Abra o ícone Meu Computador na área de trabalho. Isso pode ser listado como Computador para o SO Vista® e Windows® 7.
- Clique com o botão direito na Letra da Unidade na qual seu cartão de memória está conectado no momento.
- 4. Selecione a opção formatar.



5. Na tela pop-up, altere o Sistema do Arquivo para FAT32, selecione a caixa ao lado de Formatação rápida, e selecione **Iniciar**.

Capacity:	
7.54 GB	76
ile system	
FAT32 (Default)	
location unit siz	ze
4096 bytes	
/olume <mark>la</mark> bel	
/olume label	
Format options	s at
Format options	at IS-DOS startup disk
Format options Quick Forma Create an M	IS-DOS startup disk
/olume label Format options Quick Forma	15-DOS startup disk

6. Leia a advertência pop-up que aparece na próxima tela e selecione OK.



OBSERVAÇÃO: Ao formatar um cartão de memória com dados, esses dados serão excluídos permanentemente durante o processo de formatação. Para evitar perda de dados essenciais, descarregue todos os dados no Apex[™] ou salve uma cópia de todo o conteúdo do cartão de memória em outro local.

7. Confirme a mensagem de conclusão da formatação.

Seção G

Remoção de Arquivos do Cartão Compact Flash ou do USB

- 1. Para remover arquivos do software antigo do seu cartão de memória, insira o cartão de memória no computador.
- Abra o ícone Meu Computador na área de trabalho. Isso pode ser listado como Computador para o SO Vista® e Windows® 7.
- 3. Abra a Letra da Unidade na qual seu cartão de memória está conectado no momento.
- Clique com o botão direito na pasta cujo nome começa com "V" seguido de uma série de números. Selecione a opção Excluir.
- 5. Clique com o botão direito na pasta **Programas** e selecione **Excluir**.
- 6. Clique com o botão direito na pasta Fontes e selecione Excluir.
- 7. Clique com o botão direito em ManifestFile.sdm e selecione Excluir.
- 8. Clique com o botão direito em ManifestFile.crc e selecione Excluir.
- 9. Clique com o botão direito na pasta Arquivos Flash e selecione Excluir.

Observação: O arquivo **ManifestFile.crc**, a pasta Arquivos **Flash** e a pasta **Fontes** só estarão listados para alguns monitores.

Seção H

Verificação da Versão Atual do Software Instalado

- Para determinar a versão do software instalado atualmente em um Monitor GreenStar[™], selecione Menu >> Monitor >> Diagnósticos >> Sobre e consulte o número de compilação do Software do Aplicativo.
- 2. Para determinar a versão do software atualmente carregado no cartão de memória, insira o cartão de memória no computador.
- 3. Abra o ícone **Meu Computador** na área de trabalho. Isso pode ser listado como Computador para o SO Vista® e Windows® 7.
- 4. Abra a Letra da Unidade na qual seu cartão de memória está conectado no momento.

why computer		
le Edit View Favorites	Too	al Help
3 tack + 3 - 5	ρ_1	Search 😥 Folders 🛄 -
ádress 🙀 My Computer		🗉 🛃 👳
		Name
system lasks	~	Hard Disk Drives
 View system information Add or remove programs 		Ser Local Dek (C:)
D Change a setting		Devices with Removable Storage
Other Places	*	DVD(CD-RW Drive (D() Persovable Disk (F:)
My Network Places		Network Drives
My Documents		Standard on Mahard (51)
Control Panel		Turner (1)
Details	*	
My Computer System Folder		
		4

5. Haverá vários arquivos/pastas listados na página. Registre o nome completo da pasta cujo nome começa com "V" seguido de uma série de números.



OBSERVAÇÃO: Esse número deve corresponder à versão do software que está atualmente no Live Update da Seção B, Etapa 3. Esse número também deve ser superior à versão atual do software que está atualmente no monitor. Consulte a Seção G, Etapa 1 para mais informações.