Rádio de Painel Padrão

Observações Sobre as Versões da Atualização de Software

SW 23180002



Atualização do Software

O número da versão 23180002 do software é a versão de software oficial USB. Recomendamos atualizar quando possível.

Novas Melhorias:

- Melhorias na conexão Bluetooth com vários telefones
- Melhorias de diagnóstico relacionadas a DTCs de antena e alto-falante
- Correção de vários problemas de programação, incluindo pop-ups do Stellar Support
- Correção de problema: rádio silenciando quando em marcha à ré
- Correção do problema: seleção de idioma no rádio
- Correção do problema: monitor congelado intermitente no rádio
- Correção do problema: ciclos intermitentes de reinicialização do rádio
- Correção do problema: tempo decorrido impreciso no temporizador de chamada e funcionalidade de chamada final através do botão CommandARM

Rádio de Painel Padrão

Veja as imagens do rádio referenciado como "Rádio de Painel Padrão". Esta atualização do software se aplica somente a esses rádios. Eles começaram a ser integrados às máquinas John Deere a partir de 2021. Se você tem um Rádio de Painel Padrão e a imagem não corresponde a ele, ele não é atualizado via USB e é necessário entrar em contato com seu concessionário para obter mais informações sobre atualizações de software.

Rádio Global DAB:



Rádio da América do Norte:



Sumário das Notas de Versão

<u>Como verificar o número de versão do</u> <u>software no rádio Download de software do</u> <u>StellarSupport™ Instalação de software do</u> <u>USB ao Radio Solução de problemas</u>

Como Verificar o Número da Versão do Software no Rádio

Pressione e mantenha pressionado o botão "SRC" e espere até que a tela apague (apenas o relógio é exibido).

Depois, mantenha pressionado os botões "1" e "3" juntos por cerca de 10 segundos. (Observação: você pode precisar pressionar primeiro o botão "1" e depois "3" e segurar ambos ou, se isso não funcionar, pressione e segure "3" primeiro e depois "1" e segure ambos.)

O monitor deve voltar a acender e mostrar 3 linhas:

- IMX
- AA1912AA
- 23180002

OBSERVAÇÃO: se o número da versão do software no rádio não for 23180002, o software mais recente precisa ser baixado do StellarSupport™

Download do Software do StellarSupport™

- 1. Selecione Download em Rádio de Painel Padrão em onstellarsupport.deere.com
- 2. Salve o arquivo .zip no USB. Para obter os melhores resultados, os requisitos de USB são:
 - a. Formato Windows FAT32
 - b. Capacidade recomenda-se 32 GB ou menos
- 3. Extraia o software no USB:
 - a. Navegue até o arquivo .zip no USB no Explorador de Arquivos
 - b. Clique com o botão direito no arquivo .zip e selecione 7-zip para escolher a opção "Extrair Aqui"
 - c. O conteúdo da pasta zip precisa estar no nível raiz da unidade USB. Não está em uma pasta
- 4. A letra da Unidade USB (D:\ etc) deve parecer com isto

config.conf	7/1/2021 1:45 PM	CONF File	66 KB
target00001.tgt	7/1/2021 1:43 PM	TGT File	6,274 KB
target00002.tgt	7/1/2021 1:43 PM	TGT File	5,122 KB
target00003.tgt	7/1/2021 1:43 PM	TGT File	514 KB
target00004.tgt	7/1/2021 1:43 PM	TGT File	66 KB
target00005.tgt	7/1/2021 1:43 PM	TGT File	66 KB
target00006.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	66 KB
target00007.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	3,586 KB
🗋 target00008.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	130 KB
target00009.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	5,762 KB
target00010.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	15,810 KB
arget00011.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	9,922 KB
target00012.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	66 KB
arget00013.tgt	7/1/2021 1:44 PM	TGT File	66 KB

Instalação do Software do USB no Rádio

1. Insira o USB na porta USB do rádio (conector AUX/USB)



- 2. Aguarde até que o rádio encontre a unidade USB e mostre "sem música" ou toque a música do USB. (1-2 minutos)
- 3. Pressione e mantenha pressionado o botão "SRC" e espere até que a tela fique apagada (apenas o relógio é exibido)
- 4. Agora pressione e segure os botões predefinidos "3" e "6" juntos e espere cerca de 10 a 15 segundos.
 - O rádio iniciará a sequência de reprogramação. (Observação: você pode precisar pressionar primeiro o botão "3" e depois "6" e segurar ambos ou, se isso não funcionar, pressione e segure "6" primeiro e depois "3" e segure ambos.)
- 5. Deixe o USB conectado até concluir a programação. O rádio informará na tela quando a programação estiver concluída.
- 6. Depois de instalar, desligue e ligue novamente o veículo para concluir o processo de instalação.

Observação: se aparecer uma tela de erro de USB, deixe o USB conectado e espere o rádio retornar ao estado normal. Este processo poderá levar alguns minutos. Em seguida, consulte <u>Solução de problemas</u> para mais detalhes.

Solução de Problemas

Se a tela "Erro USB" aparecer ou ocorrer outra falha na instalação do software, estas são as etapas de solução de problemas recomendadas:

- Verifique se você baixou o número da versão correto do software para o seu país ou a sua região. Acesse <u>stellarsupport.deere.com</u> e selecione seu país para baixar o software correto. Se o país não estiver listado, selecione um país próximo com o idioma desejado ou uma página internacional.
- Verifique se o formato USB está correto. A formatação recomendada é FAT32.
- Verifique se o USB não é muito grande. Recomendamos um USB de 32 GB ou menor.
- Tente outra marca de USB. Marcas de USB diferentes ou mais antigas podem usar formatações diferentes e não serem compatíveis.
- Tente baixar os arquivos USB novamente do StellarSupport[™]. O processo de download pode corromper um arquivo devido a erros de download.
- Tente baixar o software com um navegador diferente.
- Tente desligar e ligar novamente a chave se o software não funcionar após a programação com o USB.
- Se for reportado o erro XOB, tente o procedimento em <u>Reformatação do USB</u>.

Reformatação do USB

Às vezes, ao programar o rádio, um erro XOB será reportado e isso pode significar que será necessário reformatar o USB. Estas são as 3 opções para reformatar:

- Formatação Rápida
- Formatação Completa
- Limpeza com o Diskpart

A formatação rápida excluirá dados de partição. A formatação rápida sobrescreve as informações em uma partição. Uma formatação completa verifica setores defeituosos de uma partição e sobreescreve dados. (mas ainda pode haver

partições ocultas ou dados corrompidos).

A limpeza do Diskpart deve apagar uma partição e limpar toda a unidade.

1) Formatação Rápida: (Esta é a maneira mais rápida de formatar)

Clique com o botão direito na unidade USB do Explorador de Arquivos. Confirme se a caixa "Formatação Rápida" está marcada e clique em Iniciar.

Format USB Drive (E:)	×
Capacity:	
7.26 GB	\sim
File system	
FAT32 (Default)	\sim
Allocation unit size	
16 kilobytes	\sim
Restore device defaults	
Volume label	
Volume label	
Volume label	
Volume label Format options Quick Format	
Volume label Format options V Quick Format	
Volume label Format options Quick Format	
Volume label Format options	

2) Formatação completa: (a formatação será mais demorada, o que significa que você terá que esperar vários minutos)

Clique com o botão direito na unidade USB do Explorador de Arquivos. Confirme se a caixa "Formatação Rápida" NÃO está marcada e clique em Iniciar.

Format USB Drive (E:)
Capacity:
7.26 GB 🗸
File system
FAT32 (Default) \checkmark
Allocation unit size
16 kilobytes \checkmark
Volume label
Format options
Start Close

3) Limpeza do Diskpart: (apaga a partição no USB)

(Pesquise "Limpeza do Diskpart" em um site de vídeos para encontrar instruções em vídeo úteis.)

Abra o Prompt de Comando no menu Iniciar:



Digite "diskpart" e tecle enter. (outra janela pode abrir ou usar a mesma janela)



Digite "list disk" e pressione Enter

C:\WINDOWS\System32\diskpart.exe						
Microsoft D	iskPart version	10.0.177	63.1			
Copyright (On computer	C) Microsoft Co :	rporation				
DISKPART> 1	ist disk					
Disk ###	Status	Size	Free	Dyn	Gpt	
Disk Ø	Online	931 GB	1024 KB		*	
Disk 1	Online	476 GB	47 GB		*	
Disk 2	Online	7437 MB	0 B			
DISKPART>						

Procure a unidade USB. Tenho um 8 GB conectado e então sei que o USB é o Disco 2 na lista. Agora você precisa selecionar seu disco. No meu caso, é o disco 2.

Digite "select disk 2" e pressione Enter C:\WINDOWS\System32\diskpart.exe

```
Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1
Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer:
DISKPART> list disk
 Disk ###
            Status
                            Size
                                     Free
                                               Dyn
                                                    Gpt
                                                    _ _ _
                                           _
 Disk 0
            Online
                             931 GB
                                     1024 KB
 Disk 1
            Online
                             476 GB
                                       47 GB
 Disk 2
            Online
                            7437 MB
                                         0 B
DISKPART> select disk 2
Disk 2 is now the selected disk.
DISKPART>
```

Digite "clean" e pressione Enter. Isso apagará e removerá todos os dados no USB. Você terá 8 GB de espaço não alocado no USB:

C:\WINDOWS\System32\diskpart.exe

Microsoft D	ickDant vensi	on 10 0 177	62 1		
MICHOSOTC D	ISKPARC VERSIO	511 10.0.177	03.1		
Copyright (On computer	C) Microsoft (Corporation			
DISKPART> 1	ist disk				
Disk ###	Status	Size	Free	Dyn	Gpt
Disk Ø Disk 1 Disk 2	Online Online Online	931 GB 476 GB 7437 MB	1024 KB 47 GB 0 B		*
DISKPART> s	elect disk 2				
Disk 2 is n	ow the selecte	ed disk.			
DISKPART> c	lean				
DiskPart su	cceeded in cle	eaning the	disk.		
DISKPART>					

Abra o Gerenciamento de Computador no menu Iniciar.

Em Armazenamento na lista, selecione Gerenciamento de Disco



Clique com o botão direito no espaço não alocado, selecione "Novo Volume Simples"



Um assistente deve aparecer.

New Simple Volume Wizard		×		
	Welcome to the New Simple Volume Wizard			
	This wizard helps you create a simple volume on a disk.			
	A simple volume can only be on a single disk.			
	To continue, click Next.			
	< Back Next > Cance	4		

Você poderá selecionar Próximo e selecionar todas as opções padrão já selecionadas. Selecione FAT32 para o sistema de arquivos para melhores resultados:



Quando terminar, você terá um USB limpo formatado.

Notas de Versão

Estas são notas de versão da atualização do software para o rádio de painel padrão disponível em determinadas máquinas John Deere. As notas de versão podem ser encontradas em <u>www.stellarsupport.com</u>. Observação: O uso que você faz do software é delimitado pelo Contrato de Licença de Usuário Final incluído no software.

Copyright © 1996-2023 Deere & Company