

## Problemas Resolvidos

Os problemas a seguir serão corrigidos com a atualização do software 10.11.744-228:

- O Monitor Geração 4 não importa arquivos de Tarefas ISO na Lista de tarefas na Configuração do trabalho nem o usuário cria e trabalha em tarefas.
- Os Totais do trabalho na documentação não correspondem ao Monitor de trabalho.
- O Monitor 4640 Universal não ativa o AutoTrac™ em pistas em curva, círculo ou limites com Unidades de controle AutoTrac™ Raven ou Reichhardt após atualizar para a edição 10.11.744-213 do software.
- O produto total aplicado não aumenta com os totais do trabalho na documentação com ou sem sinal válido de GPS.
- Ocorre um erro de aplicativo quando um Monitor 4640 Universal é movido entre pulverizadores antigos.
- Monitores Geração 4 estavam criando diversos pequenos pacotes de documentação do trabalho a cada minuto, causando um influxo dentro de Meus arquivos no perfil do cliente do Centro de operações MyJohnDeere.

Os problemas a seguir serão corrigidos com a atualização do software 10.11.744-213:

- Mapas de cobertura exibem omissões/lacunas/sobreposições quando exibidos pela primeira vez.
- O ponto de trabalho da documentação não exibe corretamente o rebocamento entre plantadeiras pneumáticas.
- As linhas de orientação da Curva AB não são geradas por completo ou a linha não fica branca para ser usada no AutoTrac™.
- Ocorre um erro do aplicativo com certas linhas de orientação, espaçamento entre pistas, limites do talhão ou lógica de processamento interna.
- A configuração de trabalho perderá as operações com o desligamento/reinicialização (boot "quente").
- As funções da máquina são perdidas após a atualização do payload do monitor para os aplicativos da máquina.
- Ocorre um erro do aplicativo com certas configurações de unidade de controle de taxa do GreenStar™.
- As configurações avançadas do AutoTrac™ não podem ser ajustadas devido a um problema de comunicação com a unidade de controle de direção.
- Na plantadeira pneumática C850, a área trabalhada no Monitor Trabalho é apenas calculada a partir do mini-reservatório, e não a partir da dianteira, meio ou traseira do reservatório.
- A Orientação do Implemento do AutoTrac™ (ATIG) não segue a linha de orientação de Curva AB inicial na trilha 0.
- Na plantadeira pneumática C850, o mapa de cobertura volta para o minireservatório com um ciclo importante (boot quente/frio).
- Os arquivos de ajuda do iTEC™ sueco estão em esloveno.
- O recurso Quick Line Cria ficará acinzentado após a primeira utilização.
- Os monitores Geração 4 não alertam o operador quando a Orientação do Implemento AutoTrac™ e Orientação do Implemento Ativo estão ligados, o que gera redução de desempenho.
- As configurações do receptor do implemento não ficam salvas na configuração da orientação.

---

## Notas sobre a Versão

Estas são as notas sobre a versão de atualização do software dos Aplicativos AMS e SO Geração 4 dos Monitores Geração 4. Pode-se encontrar notas sobre a versão em [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com). Nota: O uso que você faz do software é regido pelo Contrato de Licença de Usuário Final, incluso no software.

