

StarFire™ 7000 e StarFire™ 7000 Receptor Integrado

Notas de Versão da Atualização de Software 22-2
6.40E



JOHN DEERE

Novos Recursos

OBSERVAÇÃO: O software do Receptor StarFire™ 7000 está disponível separadamente do pacote do monitor no Receptor StarFire™ 7000 no Stellar Support > [Atualizações de Software](#).

Estas notas de lançamento fornecem informações importantes para o novo Receptor StarFire 7000.

- I. Visão Geral
- II. Compatibilidade
- III. Licenças
- IV. Publicações
- V. Estratégia de Suporte
- VI. Peças de Serviço e Implementos

I. Visão Geral

Receptor StarFire 7000 é um receptor de sistema global de navegação por satélite (GNSS) com compensação de terreno de 3 eixos integrada. O Receptor StarFire 7000 oferece diferentes níveis de precisão que podem ser atualizados. À medida que as necessidades agrícolas se alteram, níveis mais altos de precisão podem ser usados sem a necessidade de adquirir um novo receptor.

A rede StarFire oferece três níveis de sinal: SF1, cinemática em tempo real (RTK) e SF-RTK. O SF-RTK fornece uma repetibilidade de longo prazo com garantia de 5 anos, desde que o Indicador de Precisão exiba 100% e o receptor não seja operado em áreas de atividade sísmica.

O receptor StarFire 7000 registra os mesmos sinais de satélite que o StarFire 6000 (GPS e Glonass) e também BeiDou, Galileo e Sistema de Satélite Quasi-Zenith (QZSS).

II. Compatibilidade

- Suportes de Montagem:
 - O Receptor StarFire 7000 é montado na máquina ou implemento usando os suportes de montagem do tipo aro quadrado usados anteriormente com o Receptor StarFire 6000.
- Monitores

- O Receptor StarFire 7000 é compatível com uma ampla variedade de monitores John Deere, incluindo a família de monitores GreenStar™ 2 1800, GreenStar™ 3 2630, GreenStar™ 3 CommandCenter™ e Geração 4.
OBSERVAÇÃO: Os monitores GreenStar 2 2600 e GreenStar Original não são compatíveis com o Receptor StarFire 7000.

III. Licenças

Os Receptores StarFire 7000 vêm com sinais SF1. O SF-RTK requer uma licença renovável e o RTK de rádio/celular requer licenças permanentes de RTK Ready.

IV. Publicações

Consulte o Manual do Operador do Receptor StarFire 7000 para obter informações de configuração. Os Manuais do Operador estão disponíveis para compra através do seu concessionário John Deere.

As informações de diagnóstico e resolução de problemas podem ser encontradas nos Manuais Técnicos disponíveis no seu concessionário John Deere.

V. Estratégia de Suporte

Reprogramação:

- Há uma porta USB integrada no StarFire 7000 Universal que pode ser usada para atualizar o receptor diretamente. As atualizações podem ser baixadas através do GS Live Update, que pode ser baixado do StellarSupport™. O receptor integrado pode ser atualizado usando a porta USB integrada da máquina. O download das atualizações pode ser feito através do Gerenciador de Software com a versão mais recente do pacote encontrado no StellarSupport™.

VI. Peças de Serviço e Implementos

Mais de 20 peças de serviço agora estão disponíveis para o receptor StarFire 7000 Universal!

- Consulte seu concessionário John Deere para obter informações sobre as peças.

Implementos:

- Opcional – Suporte de Trava
 - Permite travar o Receptor StarFire 7000 Universal na cabine para impedir furto. A proteção por PIN também foi transferida dos recursos do StarFire 6000.

Aviso Sobre a Versão

Estas são notas de versão do software para o Receptor Integrado StarFire™ 7000 e StarFire™ 7000. Essas Notas de Versão podem ser encontradas em www.stellarsupport.com.

Observação: O uso que você faz do software é regido pelo Contrato de Licença de Usuário Final incluído no software. Copyright © 1996–2022 Deere & Company